

Pattex Total Fix PL700

Zdokonalená polymerní technologie pro univerzální použití

Oblast použití

Pattex Total Fix je speciální lepidlo pro problémové a namáhané spoje.

Pattex Total Fix je kompatibilní s mnoha podklady včetně cihel, keramiky, betonu, hobry, sádrové lepenky, překližky, kamenů, MDF (polotvrdá lepenka), PVC-U (neměkčené PVC), dřeva, kovů, plastů*, natíraných povrchů, zrcadel**.

Technické údaje

Konečná pevnost (DIN EN 205):

4 až 5 N/mm²

Vyplňovací schopnosti:

max. 20 mm

Hustota (specif. hm.):

1,4 g/cm³ barvený, 1,1 g/cm³ transparentní

Barva:

transparentní, bílá

Aplikační teplota:

+5 °C až +40 °C

Otevřená doba:

cca 15 minut

Rychlost vytvrzování:

2 mm/24 h. (23 °C/50% rel. vlhkosti) – transparent, 2–3 mm/24 h. (23 °C/50% rel. vlhkosti) – bílá

Surovina:

zesíťovaný silanový polymer

Spotřeba na rovném povrchu:

příbl. 300 g/m²



Balení

Kartuše 300 g

Příprava povrchu

Povrch, který má být lepen, musí být čistý a zbavený prachu, mastnoty a oleje. Případnou usazenou vodu je nutno nejprve z povrchu setřít. Podklady musí být stabilní. Pomocí vhodného rozpouštědla odstráňte z povrchu prach a nečistoty. Pokud je to zapotřebí, před aplikací zakryjte plochy kolem spoje fólií nebo páskou. Zkontrolujte, že případný povrchový nátěr drží – jinak jej odstráňte. Vytvrzení spoje je závislé na přítomnosti vlhkosti (vzdušné nebo z podkladu).

Aplikace

Odřízněte vršek kartuše nad závitem. Našroubujte plastovou špičku a podélně odřízněte její konec. Vložte kartuši do pistole.

Naneste lepidlo na jeden z povrchů:

- ve formě bodů pro vyhlazení nerovnoměrných povrchů;
- ve formě vlnky pro vyšší počáteční pevnost na širší povrchy; nebo
- jako rovné pruhy na menší povrchy.

V případě venkovního užití naneste vertikální pruhy.

Po každé aplikaci uvolněte spoušť pistole, aby lepidlo dále nevytékalo – to se netýká skládací pistole DW 111.

Důležité v případě dvou neabsorbujících povrchů

Lepidlo se nesmí nanášet jako souvislá vrstva, protože pro vytvrzení lepidla je nezbytný kontakt se vzduchem. Poté přiložte povrchy k sobě, upravte polohu, pokud je to zapotřebí, a důkladně stiskněte. Ujistěte se, že stopy naneseného lepidla se nespíšíly.