

Chemoprén na podlahy

Kontaktné rozpúšťadlové lepidlo s vysokou pevnosťou

Oblast použítí

Vysoce kvalitní, mimořádně pevné kontaktní lepidlo, obsahující rozpouštědla. Vhodné pro lepení a podlepování PVC krytin v pásech a dílcích, kaučukových/pryžových krytin s hladkou, broušenou zadní stranou, schodišťových a soklových profilů a linoleových krytin, korků a podlepování textilních krytin ve spojích na betonový, cementový, vystěrkovaný a jiný podklad. Je odolné kolečkovým židlím, vhodné pro podlahové vytápění. Také pro lepení na schody, stěny a strop. Není vhodné na lepení tvrzeného PVC, polyethylénu, polypropylénu, teflonu, a pěnového polystyrenu. Pozor na narušení měkčených CV krytin od rozpouštědla! Pro lepení na Thomsit FF 69 použijte jen disperzní lepidla Thomsit K 188 nebo K 188 E.

Vlastnosti

- velmi vysoká lepivost
- vysoká konečná pevnost
- okamžitě zatížitelné
- možnost upravení hustoty Pattex Chemoprén Ředidlem
- odolné čistícím prostředkům
- snadná zpracovatelnost a nízká spotřeba
- vhodné pod kolečkové židle
- vhodné na podlahové vytápění

Příprava podkladu

Podklady musí být rovné, trvale suché, čisté, bez trhlin a separačních prostředků, pevné v tahu a tlaku dle ČSN 744505. Nerovnosti vyrovnejte vhodnou nivelační hmotou Thomsit. Potery z litého asfaltu a nesavé podklady zásadně přestěrkujte min. 2 mm silnou vrstvou vyrovnávací hmoty Thomsit. Věnujte pozornost návodům k použití, zvláště míře vyžralosti pro pokládání. Porézní nebo příliš savé podklady a stěny je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Na Podlahy zředěným Chemoprén Ředidlem v poměru 2:1 a nechat zaschnout.

Zpracování

Lepidlo nanášíte na suchý odmaštěný a prachu zbavený podklad. Nanášíte jednostranně na větší plochu v tenké vrstvě zubovou stěrkou A2, A3 nebo válečkem a lepenou krytinu do vrstvy lepidla otiskněte tak, aby došlo ke smočení rubové strany krytiny. Při lepení korků, schodišťových profilů a soklových lišt, při lepení na stěny a strop se lepidlo nanáší oboustranně na obě lepené plochy. Před použitím lepidlo dobře promíchejte. Nanesenou vrstvu lepidla nechte cca 10 minut odvětrat, poté lepený díl přiložte a pevně přitlačte. Lepidlo musí být dokonale odvětrávané, při dotyku prstů na nich nesmí ulpět žádné zbytky lepidla! Po dosažení konečné pevnosti můžete začít s případným dalším opracováním podlahy.

